

DTMF-Geber mit der Soundkarte



DTMF.EXE

Menü-Aufrufe



Vorgaben aus[C:\DTMF\RufNr.DAT]

Text-Tastatur


HEX -Tastatur



DTMF-Einstellungen

Die Ton- und Pausendauer ist von **20 ms bis 1000 ms** einstellbar, der Standardwert ist 70 ms.

Weitere Anpassungen können in der DTMF.INI-Datei vorgenommen werden.



Ein Klick auf die Pegelanzeige öffnet das Feld für die Lautstärkeeinstellung.



Text-Tastatur

Im Gegensatz zur Ziffern-Tastatur werden hier jeweils zwei Töne nacheinander generiert. Taste 1 überträgt die Tonfolge 10; Taste 6 = 60; Taste D = 31.

Save Editierfeld-Eintrag wird in die Datei [C:\DTMF\RufNr.DAT] gespeichert.

Ed Editor ausgeschaltet.

Ed Editor eingeschaltet mit automatischer Löschung.

TX Eintrag im Editierfeld wird gesendet (max. 30 gültige Zeichen).

R1 Tonruf 1750 Hz wird für 1 Sekunde gesendet.

Sprechen Sprechttaste (Option)

X Beenden des Programms ohne Speicherung eventueller Einstellungs-Änderungen.

Beenden mit Speicherung in [C:\DTMF\DTMF.INI] unter Datei und **speichern / beenden**.

Weitere Hilfe:

Verweilt der Mauszeiger > 1 Sekunde auf einem Feld, wird eine Hilfe eingeblendet.

Installation:

DTMF-ZIP.EXE erzeugt automatisch einen Ordner [C:\DTMF] und entpackt darin alle erforderlichen Dateien. Anschließend startet **DTMF.EXE** automatisch in der Grundeinstellung.

Deinstallation:

Lösche den Ordner [C:\DTMF], es verbleiben keine weiteren Dateien im System.

DTMF.EXE ist Freeware und darf nur kostenlos weitergegeben werden.

Das Programm ist in GFA-Basic32 geschrieben und wurde getestet (W-2000, W-XP und W-7/32).

Kostenloser Download des kompletten Programm-Entwicklungspaketes auf:

„<http://gfbasic32.googlepages.com/>“